

## تنظیمات

ردیف	پارامتر	مقدار	منوی مربوط	شرح
1	Max floor	(حالت کارکدک) 2-16 (حالت غیر کارکدک) 2-8	Lif/floor Data	تعداد توقفات ( طبقات )
2	Numerator	P...G,1,-1,.....	Lif/floor Numerator	شاخص طبقات ( نمراتور)
3	Serial Mode	Disable (غیر کارکدک) Carcode (کارکدک)	Lif/Car setting	تنظیم مد سریال (کارکدک)
4	Power Down	ثانیه 1-99	Lif/Car Timer	زمان روشنایی اتوماتیک
5	Travel Time	ثانیه 1-99	Lif/Car Timer	زمان استاندارد زمان مجاز حرکت دور تند
6	Close Pack	Yes = در بسته No = در باز	Lif/Door Setting	وضعیت در اتوماتیک در حالت استراحت
7	DOB Type	NC = حالت معمول NO = حالت خاص	Lif/Door Setting	نوع کلید DO کابین
8	Door Type	Auto = تمام اتوماتیک Semi = نیمه اتوماتیک Simple = بدون در	Lif/Door Setting	نوع در اتوماتیک
9	Open Delay	ثانیه 1-25 مقدار ۱ ثانیه برای تابلوهای 3VF	Lif/Door Timer	تاخیر در باز شدن در اتوماتیک
10	Close Cycle	ثانیه 1-25 مقدار لازم = 5 ثانیه	Lif/Door Timer	زمان مجاز بسته شدن در اتوماتیک
11	Open Cycle	ثانیه 1-25 مقدار لازم = 5 ثانیه	Lif/Door Timer	زمان مجاز برای باز شدن در اتوماتیک
12	Level Type	NC = نرمال بسته (معمول) NO = نرمال باز (خاص)	Lif/Sensor Setting	نوع سنسور استوپ طبقه
13	Impulser Type	دورانداز 1 st IPD = (3VF) دورانداز دوم (دوسرعته) = 2 <sup>nd</sup> IPD	Lif/Sensor Setting	تعیین پالس دور انداز